

BATTERY PLACE

- Open the battery cover (fig 1).
- Use one 1.5V AA battery or other high power battery.
- Put the battery into the battery cover according to the + and - poles. If the battery is not correctly placed, the nose trimmer would not work. You may discard the battery when it's empty.
- Do not throw the battery away with the normal household waste. Please hand it in to the official recycle bin.

USING THE TRIMMER

- Push the switch upward to "0" to turn on the device and carefully insert the tip of the fixed blade into your nostril or an ear hole to trim the nose or ear hair (fig 2,3).
- Push the switch downward to "1" to turn off device, then cover the protective cap.
- Please change the blade once two years in order to keep the ideal trimming effect.

ESPAÑOL

¡IMPORTANTE!

- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto.
- No limpie nunca el recortador bajo el agua.
- No exponga al recortador a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- Quitele la batería si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Guarde las instrucciones para futuras consultas.
- Estandar: GB 4706.1-2005.

PRECAUCIÓN

- El recortador está diseñado para eliminar el vello de nariz y orejas. No intente utilizarlo para otras partes del cuerpo.
- Cuando utilice el recortador hágalo con cuidado para no dañarse el pabellón auditivo o el nasal. No fuerce la entrada del aparato si es demasiado estrecho.
- Si la protección exterior se daña o rompiese, absténgase de utilizar el perfilador. La cuchilla interior podría dañarle.
- La vida útil de la cuchilla es aproximadamente de dos años con un uso medio de utilización de un minuto por uso, una vez a la semana.

CAMBIO DE BATERÍA

- Abra la tapa donde se aloja la batería (fig. 1).
- Utilice una batería de 1.5V AA (LR6).
- Introduzca la batería (polo + y polo -) como

MAINTENANCE

- Be sure that the switch is turned off before removing, replacing or cleaning the blade.
- To remove the outer blade frame, turn it anti-clockwise and pull upward (fig.4).
- Detach the fixed blade from the moving blade and remove any cut hairs, dust, etc with the cleaning brush.
- Replace the outer blade frame to the body, match the mark A with B, and turn clockwise until it clicks in.



DO NOT dispose electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge. We reserve the right to make amendments.

indica el esquema. Si el recortador no funciona es que usted ha introducido la batería de forma incorrecta.

- No arroje la batería que va a ser sustituida a la basura convencional. Guárdela y depositela en un contenedor específico de reciclaje de pilas y baterías.

USO DEL RECORTADOR

- Quite el protector de la cuchilla y encienda el recortador desplazando el pulsador hacia arriba e introdúzcalo con cuidado en las fosas nasales o en la oreja (fig. 2 y 3).
- Una vez terminado de usarlo, apáguelo desplazando el pulsador hacia abajo y cubra la cuchilla con el protector suministrado.
- Recuerde reemplazar la cuchilla cada dos años para unos resultados perfectos.

MANTENIMIENTO

- Asegúrese que el recortador está apagado antes de reemplazar o limpiar la cuchilla.
- Para extraer la cuchilla exterior, gire el cabezal en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire hacia arriba (fig. 4).
- Separe la cuchilla del cabezal y elimine cualquier resto de vello o suciedad con el cepillo suministrado.
- Una vez terminada la limpieza, monte el conjunto y ensamble el cabezal al cuerpo del aparato haciendo coincidir las muescas y gire el cabezal en el sentido de las agujas del reloj.



NO deseche los artefactos eléctricos como desechos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se arrojan los artefactos eléctricos a vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea e ingresar a la cadena alimenticia, lo que dañará su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su antiguo electrodoméstico para disposiciones, al menos, sin cargo. nos reservamos el derecho de hacer enmiendas.



WWW.TMELECTRON.COM
Telf: (+34) 918 719 276
Fax: (+34) 918 719 354
info@tmelectron.com



Manual de instrucciones User's manual



TMNT406
www.tmelectron.com

ENGLISH

¡IMPORTANT!

- Please read this booklet carefully before using the trimmer.
- Please don't wash the trimmer by water.
- Keep dry of the trimmer.
- Keep the trimmer at the temperatures between 5°C-35°C.
- Please take good care of the instruction for future reference.
- Executive standard: IEC 60335-1-2010.

CAUTION

- This personal grooming device is designed to trim the nose and ear hair. Do not attempt to use it for any other purposes.
- Do not insert the device further into your nostril or an ear hole than narrow tip on the outer blade also, do not press the trimmer forcefully into your nostril or ear holes.
- DO NOT attempt to use the device if the outer blade frame or blade are deformed or damaged, as injury to your nostril or an ear hole may occur.
- The blades have been precisely manufactured. Do not subject them to excessive force, impact, etc. If use once a week for approximate at one time, the life of the blade is about 2 years.

