



WWW.TMELECTRON.COM
Telf: (+34) 918 719 276
Fax: (+34) 918 719 354



BÁSCULA de cocina

Digital SCALE

5Kg.



3mm

Delgado/Thin

ACERO INOX.

Stainless Steel

Tu ayuda en la cocina
Your assistance in the kitchen

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso.

ESPECIFICACIONES

UNIT

0g

Pantalla

Unidades

ON/OFF TARE

Encendido / tara

Capacidad (Máx.)	Division (d)
3kg (105.80 oz)	1g (0.05 oz)
5kg (176.35 oz)	1g (0.05 oz)

CONSEJOS UTILES

- No limpie la báscula con agua ni la sumerja en agua.
- Si el peso es mayor que el que puede soportar la báscula aparecerá en el pantalla el símbolo ‘EEEE’.
- Esta báscula está diseñada para el uso en el hogar. En ningún caso es válida para mediciones en entornos sanitarios o comerciales.
- Antes de utilizar la báscula por primera vez, retire el plástico protector del compartimento de las baterías.

BATERÍAS

- Para poner o cambiar baterías abra el compartimento situado en la parte posterior de la báscula. Cuando ponga las baterías observe siempre la polaridad. El símbolo (+) debe ir hacia arriba. Utilice baterías CR2032 de 3V de litio.
- El símbolo  aparecerá si necesita cambiar la batería.
- La báscula se apagará si la pantalla empieza a mostrar “LO”.

DEAR CUSTOMER

- Before using the appliance, the usser should read the following instructions carefully.

SPECIFICATION

UNIT

0g

Digital display

Unit key

ON/OFF TARE

On / Tare key

Capacity (Máx.)	Division (d)
3kg (105.80 oz)	1g (0.05 oz)
5kg (176.35 oz)	1g (0.05 oz)


IMPORTANT HINTS

- Do not clean the scales with water and do not inmerse them in water.
- If this capacity is exceeded, the symbol ‘EEEE’ appears in the display.
- These scales are designed for household use and are not suitable for medical or commercial applicacions; they are not officially calibrated.
- Before the scales are used for the first time, the protective strip in the battery compartment must be removed.

BATTERIES

- Insert or replace the battery, open the battery compartment located underneath the unit. When inserting the battery, always observe the correct polarity. The symbol (+) must face upwards. Use one 3V lithium battery type CR2032.
- The symbol  appears if the battery needs replacing.
- Auto switch-off occurs if display shows “LO”.

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso.
- Si no va a utilizar la báscula durante un largo período de tiempo, quite siempre las baterías.



COMO USARLA

- Ponga la báscula en una superficie firme y nivelada.
- Los ingredientes sólidos pueden pesarse directamente sobre la báscula, mientras que los líquidos y/o los que puedan vertirse, deberá utilizar un bol.
- Presione una vez el botón  y espere a que la pantalla muestre “0”.
- Presionando el botón  puede convertir los gramos en onzas.



- La báscula ya está preparada. Ahora sólo tiene que pesar el bol con el contenido o el ingrediente en sí.
- Puede añadir más ingredientes sin vaciar primero el bol. Pulsando  la báscula sólo mostrará el peso añadido al valor anterior.
- Una vez terminado su uso apague la báscula pulsando el botón . En cualquier caso, la báscula se auto-apaga si ningún botón es presionado en 60 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Limpie la báscula con un trapo seco o gamuza.
- No utilice limpiadores químicos, abrasivos ni disolventes.

ELIMINACIÓN



- Este aparato no puede tirarse al contenedor doméstico orgánico. Debe ser llevado a un punto específico de recogida de aparatos electrónicos.

- During extended periods of non-use, always remove the battery from the battery compartment.



Operation

- Put the scales on a firm and level surface.
- Weight recipe ingredients, place a suitable bowl or container on the Platform. Solid ingredients may be put directly onto the scales.
- Press and release  button, wait until display shows “0”.
- Press the appropriate key  to convert between grams (gm) and ounces (oz).



- Add the ingredients to the bowl (or other accessory) used, the desired weight is displayed.
- To add more ingredients without first emptying the container, the Tare key may be pressed again  in this way, only the additional weight is displayed.
- After using, the scales may be switched off by holding down the  key. However, the unit will swicht off automatically if no key is pressed within a 60-second period.

CLEANING AND CARE

- The housing and Platform may be wiped with a soft dry or slightly damp, lint-free colth.
- Do not use any abrasive, harsh cleaning solutions or aggressive solvents for cleaning.

DISPOSAL



- Do not dispose of old or defetive appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.